

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Schlauchtragekorb

FW-005-B

FW-005-C



#### Schlauchtragekorb B

FW-005-B

zur Aufnahme von

2 x B-75-20

#### Schlauchtragekorb C

FW-005-C

zur Aufnahme wahlweise von

3 x C-42-15

3 x C-52-15

2 x C-42-30

- Schlauchtragekorb B und C entsprechen der DIN 14827.
- Die Schläuche können gerollt oder in Buchten in den Körben platziert werden.
- Zum Öffnen des Schlauchpaketkorbs benutzen Sie die 2 Klettbänder an der langen Seite des Korbs (Bild A).
- Das 3. Klettband (Bild B) sichert die Kupplung, bzw. Strahlrohr vor ungewolltem Herausfallen des Schlauchmaterials bei geschlossenem Korb.
- Die Schlauchtragekörbe sind für die Anwendung der 7-2-Go-Methode geeignet.

